

Les touches de la télécommande

Son Surround

Pour activer / désactiver l'effet d'élargissement du son. En stéréo, les haut-parleurs paraissent plus espacés.

Pour les versions équipées du Virtual Dolby Surround *, vous obtenez les effets sonores arrières du Dolby Surround Pro Logic. En mono, on obtient un effet spatial pseudo stéréo.

* Fabriquée sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.

Touche magnétoscope *

Info. d'écran / n° permanent

Pour afficher / effacer le numéro de programme, le nom (s'il existe) et le mode son. Appuyez pendant 5 secondes pour activer l'affichage permanent du numéro.

Menu

Pour appeler ou quitter les menus.

Curseur

Ces 4 touches permettent de naviguer dans les menus.

Volume

Pour ajuster le niveau sonore

Coupure son

Pour supprimer ou rétablir le son.

Touches télétexte (p.8)

ou touches magnétoscope *

Veille

Permet de mettre en veille le téléviseur. Pour l'allumer, appuyez sur P - (+), (⊕), (0) à (9) (ou (⏻)).

Touches télétexte (p. 8).

touches magnétoscope * et liste des stations radio (p. 5)

Mode radio / tv

Pour permuter le téléviseur en mode radio ou tv (pour les versions équipées de la radio).

Format 16:9 (p. 7)

touche non utilisée

Préréglages image et son

Permet d'accéder à une série de préréglages de l'image et du son. La position **Personnel** correspond aux réglages effectués dans les menus.

Appel télétexte (p. 8)

Sélection des programmes

Pour accéder au programme inférieur ou supérieur. Le numéro, (le nom) et le mode son s'affichent quelques instants. Pour certains programmes le titre de l'émission apparaît en bas de l'écran.

Touches numériques

Accès direct aux programmes. Pour un programme à 2 chiffres, il faut ajouter le 2ème chiffre avant que le trait ne disparaisse.

Mode son

Permet de forcer les émissions **Stéréo** et **Nicam Stéréo en Mono** ou pour les émissions bilingues de choisir entre **Dual I** ou **Dual II**. L'indication **Mono** est rouge lorsqu'il s'agit d'une position forcée.

Sélection des prises EXT (p.9)

* Touche magnétoscope

La télécommande vous permet de piloter les fonctions principales du magnétoscope. Maintenez appuyée la touche VCR située sur le côté de la télécommande, puis appuyez sur une des touches pour accéder aux fonctions du magnétoscope : (⏻) (⏮) (⏭) (⏪) (⏩) (⏹) (⏸) (⏺) (⏷) (⏶) (⏵) (⏴) (⏳) (⏲) (⏱) (⏰) (⏯) (⏮) (⏭) (⏪) (⏩) (⏹) (⏸) (⏺) (⏷) (⏶) (⏵) (⏴) (⏳) (⏲) (⏱) (⏰) (⏯)

La télécommande est compatible avec tous les magnétoscopes utilisant le standard RCS.